




PIXEL

1




IMPORTANTE!!!!
VERY IMPORTANT!!!!
WICHTIG!!!!
TRÈS IMPORTANT!!!!
¡MUY IMPORTANTE!



IMPORTANTE!!!! - VERY IMPORTANT!!!!
WICHTIG!!!! - TRÈS IMPORTANT!!!!
¡MUY IMPORTANTE!


n° 08 dado M8 basso ZB.




n° 08 pz



2



IMPORTANTE!!!!
VERY IMPORTANT!!!!
WICHTIG!!!!
TRÈS IMPORTANT!!!!
¡MUY IMPORTANTE!



n° 03 TBCE M8x25 ZB.




n° 01 pz.





n° 01 da 05.




3



IMPORTANTE!!!!
VERY IMPORTANT!!!!
WICHTIG!!!!
TRÈS IMPORTANT!!!!
¡MUY IMPORTANTE!




IMPORTANTE!!!!
VERY IMPORTANT!!!!
WICHTIG!!!!
TRÈS IMPORTANT!!!!
¡MUY IMPORTANTE!




n° 04 TBCE M6x20 ZB.




n° 01 da 04.



4




IMPORTANTE!!!! - VERY IMPORTANT!!!!
WICHTIG!!!! - TRÈS IMPORTANT!!!!
¡MUY IMPORTANTE!



BASSO - LOW
HUNTEN - BAS
BAJO
ALTO - HIGH
OBEN - HAUT
ALTO
BASSO - LOW
HUNTEN - BAS
BAJO
ALTO - HIGH
OBEN - HAUT
ALTO

0
+30 mm
+1 3/16 inch
0
+30 mm
+1 3/16 inch

n° 02 rondella ø8x18 ZB.



n° 01 da 13.




n° 02 TCCE M8x80 ZB.




n° 02 dado M8 medio ZB.



n° 01 da 05.





5 **! IMPORTANTE!!!! - VERY IMPORTANT!!!!**
! WICHTIG!!!! - TRÈS IMPORTANT!!!!
! ¡MUY IMPORTANTE!

PER FISSARE IL TELEVISORE AL SUPPORTO UTILIZZARE LE VITI IN DOTAZIONE AL TELEVISORE O ALTRE VITI IDONEE!!!!

USE ELTHER THE TV SCREWS, OR SIMILAR SCREWS!!!!


FÜR DIE BEFESTIGUNG BENÜTZEN SIE BITTE, DIE TV SCHRAUBEN ODER ÄHNLICHE SCHRAUBEN!!!!

DE FIXER LE TÉLÉVISEUR UTILISER LES VIS EN DOTATION AU TÉLÉVISEUR, OU DES VIS APTES!!!!

¡FIJAR CON LOS TORNILLOS EN DOTACIÓN A LA TELEVISIÓN O TORNILLOS IDÓNEO!




6



n° 08 TBCE M6x16 ZB.




n° 01 da 04.



REGOLAZIONE - ADJUSTMENT


ROTAZIONE CON BLOCCO
ROTATION WITH STOPPED
DREHUNG MIT BLOCK
ROTATION AVEC BLOC
ROTACIÓN CON EL BLOQUE



! IMPORTANTE!!!! - VERY IMPORTANT!!!!
! WICHTIG!!!! - TRÈS IMPORTANT!!!!
! ¡MUY IMPORTANTE!

DESCRIZIONE - DESCRIPTION


PIXEL A



TV MAX 60"
TV MAX 40 KG

ATTACCHI TV "VESA"
FIXING TV "VESA"


PIXEL B




TV MAX 55"
TV MAX 35 KG

ATTACCHI TV "VESA"
FIXING TV "VESA"

400 mm - 15.748 inches
300 mm - 11.811 inches
200 mm - 7.874 inches
100 mm - 3.937 inches



ATTACCHI "VESA"
FIXING "VESA"



USO
Il prodotto é destinato per l'utilizzo all'interno delle abitazioni con l'uso per il quale é stato realizzato.
REALIZZAZIONE
Il prodotto é realizzato con materiale naturale soggetto alle modificazioni dovute al tempo e all'utilizzo.
MANUTENZIONE
Non vanno assolutamente utilizzati strumenti metallici appuntiti o panni abrasivi per eliminare eventuali residui di sporco presenti sulla superficie del prodotto, in quanto possono danneggiare la superficie stessa. Non vanno assolutamente utilizzati detersivi che contengano cloro o a base di acido cloridrico, acido muriatico o prodotti anticalcare in quanto andrebbero ad alterare la brillantezza del prodotto.
ATTENZIONE
Non spostare assolutamente mai il prodotto trascinandolo o sollevandolo prendendolo per il piano ma smontarlo e riposizionarlo dove voluto, assicurandosi di proteggere le parti che si potrebbero danneggiare.
SMALTIMENTO
Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento.
Riporre per eventuali consultazioni future.



USE
The product is intended to be used in the inside and for the purposes it was created for.
REALIZATION
The product has been realized with natural material which is subject to modifications produced during time and usage.
MAINTENANCE
It is recommended not to use metal sharp tools or abrasive clothes to eliminate dirt from the surface, because they could damage the same. Do not absolutely use detergents containing chlorine, muriatic acid, hydrochloric acid or descale detergents which can damage the surface brilliance.
WARNING
Do not absolutely move the product dragging it or lifting it by gripping the top, but isassemble it and then place it in the new site, protecting the parts that could be damaged.
DISPOSAL
Once discarded, neither the product nor its components should be dispersed in the environment, but rather consigned to public disposal systems.
File for future consultation.



NUTZUNG
Das Produkt ist nur für den Innenbereich gedacht. Der Tisch wurde hergestellt, nur als Esstisch genutzt zu werden.
REALISIERUNG
Das Produkt ist in Marmor realisiert. Der Marmor ist ein natürliches Material, das sich im Gebrauch und mit der Zeit ändert.
WARTUNG
Niemals scharfe Werkzeuge aus Metall, spitzen Instrumente oder Schleifmittel für die Reinigung der Oberfläche verwenden. Diese Produkte können die Oberfläche beschädigen. Niemals Chemikalien mit chlorhaltigen Salzsäure, Salzsäure oder Kalk-Produkte für die Reinigung verwenden. Diese Produkte können der Glanz beschädigen.
ACHTUNG
Der Tisch absolut nie ziehen oder heben. Falls der Tisch soll bewegt werden, muss zerlegt werden und sorgfältig in der neue Stelle Positioniert. Die empfindliche teile sollen geschützt werden.
ENTSORGUNG
Nach der Aussonderung ist das Produkt und seine Bestandteile nicht selbständig im Freien zu entsorgen, sondern der städtischen Müllabfuhr zu übergeben.
Bitte aufbewahren für eventuelle spätere Nachfragen.



UTILISATION
Le produit est destiné pour une utilisation à l'intérieur des habitations.
RÉALISATION
Le produit est fabriqué à partir de matières naturelles, par conséquent sensibles au temps et à l'utilisation.
MANUTENTION
Il ne faut pas absolument utiliser des outils pointus ou des chiffons abrasifs pour éliminer des possibles restes sur la surface du produit, parce qu'ils peuvent endommager la surface même. Ne pas utiliser des détergents contenant du chlore, acide chlorhydrique, acide muriatique ou produits anticalcaire qui peuvent altérer le brillant du produit.
ATTENTION
Ne pas absolument déplacer le produit en le trainant ou en le soulevant par le top, mais démontez-le et positionnez-le autre part, en s'assurant de protéger les parties qui pourraient s'endommager.
ECOULEMENT
Une fois disloqué, le produit ou ses composants ne doivent pas être dispersés dans la nature mais confiés aux décharges publiques.
A conserver pour les futurs besoins de reference.



USO
El producto está destinado para su uso dentro del hogar, a los fines por los cuales fue creado.
REALIZACIÓN
El artículo está realizado con material natural sujeto a las modificaciones causadas por el tiempo y el uso.
MANTENIMIENTO
No utilizar en cualquier forma instrumentos de metal afilados o telas abrasivas para eliminar cualquier resto de suciedad en la superficie del producto, ya que pueden dañar la superficie misma. No utilizar en cualquier forma limpiadores a base de cloro o que contienen ácido clorhídrico, ácido muriático o productos anticalcáreos ya que pueden alterar el brillo del producto.
ATENCIÓN
No muevan absolutamente nunca el producto arrastrándolo o mediante el levantamiento del plano, sino desmontarlo y llevarlo a donde querían, asegurándose de proteger las partes que pueden dañarse.
ELIMINACIÓN DE DESECHOS
Una vez desechado, el producto o sus componentes no se tienen que abandonar en el entorno sino entregar al sistema público de recogida de basuras.
Guardar para consultas posteriores.