



N.C. BASE

2004 - Lodovico Acerbis


Descrizione

Base appositamente studiata per supportare televisori e contenere apparecchi di riproduzione, ha un'unica anta d'ingombro ridotto che agevola l'apertura durante l'utilizzo degli apparecchi. In uno specifico vano retrostante il mobile, è collocata una fonte d'illuminazione, protetta da un coperchio di metacrilato, sotto il quale possono agevolmente passare i cavi di collegamento tra varie apparecchiature. BASE SUPERSCHERMO: accessorio con schermo di proiezione completamente celato all'interno, estraibile e riavvolgibile automaticamente.

Finiture

Mobile in essenza di rovere marrone, lauro preto, eucalito, eucalipto nero, oppure laccato opaco o lucido nei colori: Nero, Bianco, Bianco SW, Grigio Ghiaia, Grigio Pietra, Grigio Fumo, Lino, Sabbia, Grigio Caldo, Argilla, Rosso NY, Rosso Vico, Blu Iseo, Verde Iseo. Anta e fianchi disponibili anche con laccatura metallica Nikel spazzolato lucido o opaco. Top nella finitura del mobile oppure in K-Stone® bianco Statuario o Travertino nero.

Informazioni tecniche



Base Superschermo

Materiali

MOBILE IN ESSENZA:

Pannelli di particelle di legno impiallacciati rovere. Verniciatura acrilica, a poro aperto, trasparente opaca.

MOBILE LACCATO:

Pannelli di particelle di legno con laccatura lucida oppure con verniciatura poliuretanica goffrata.

BASE E FASCIA TECNICA:

Metacrilato sabbiato su due lati.

PORTA CD/DVD PER VASSOI:

Alluminio estruso anodizzato colore naturale.

Note sulla manutenzione

PARTI CON FINITURA LACCATA LUCIDA:

strofinare delicatamente con pelle di daino o (similari), inumidita con acqua e poco sapone neutro

PARTI IN ALLUMINIO ANODIZZATO:

strofinare delicatamente con un panno inumidito con alcool

PARTI IN ESSENZA:

strofinare delicatamente con un panno inumidito con acqua. Non utilizzare alcool o detergenti.

PARTI IN METACRILATO:

Passare delicatamente con panno asciutto per spolverare. Usare un panno inumidito con acqua per togliere le eventuali impronte. Non utilizzare alcool o detergenti.

PARTI VERNICIATE:

Strofinare delicatamente con un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Non utilizzare alcool o detergenti.

Precauzioni di utilizzo

Importante: prima di sostituire le lampade leggere attentamente i dati tecnici e le istruzioni contenute nella confezione dell'apparecchio illuminante. Gli interventi di manutenzione sulle parti elettriche devono essere effettuati unicamente da un professionista qualificato.

Non utilizzare il prodotto in modo improprio. In particolare non salire, sedersi, appoggiare pesi rilevanti o non idonei alla destinazione per cui il prodotto è stato progettato