



Skan

Design by Lievore, Altherr, Molina


VIBIA®
LIGHTING THAT MAKES SENSE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE MONTAGEANLEITUNG

SUPPLIED MATERIAL

MATERIAL SUMINISTRADO

GELIEFERTES MATERIAL



	0275
1 Components bag / Bolsa componentes / Tütchen mit Teilen	1 un.
2 Lamp structure / Estructura luminaria / Leuchten-Struktur	1 un.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNISCHE DATEN

0275. Net Weight / Peso Neto / Netto-Gewicht 4,40 Kg 1x LED 12,3W 700 mA IP20 CE F ~ 50 Hz

- Class I. Product with an additional protection cable (grounds).
Clase I. Aparato con un cable protector adicional (toma de tierra).
Klasse I. Apparat mit zusätzlichen Schutzleiter (Erdkabel).
- IP20** Product protected against solid object as big as or bigger than 12 mm.
No protection against water.
Producto protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño igual o superior a 12 mm. Sin protección al agua.
Produkt ist geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern >12mm.
Kein Schutz gegen Eindringen von Wasser.
- F** Product that CAN be in contact with normally-flammable materials (wood or others).
Está permitido que el producto marcado con este símbolo esté en contacto con materiales normalmente inflamables (maderas u otros).
Es ist erlaubt Produkte mit diesem Etikett auf normal entflammbaren Oberflächen (Holz usw.) zu montieren.
- ~ Alternating current
Corriente alterna
Wechselstrom

Caution / Precaución / Vorsicht

EN

Before assembling and installing this product, carefully read the following:

- Switch of the mains before installing the lamp.
- To install on the ceiling, always choose the most adequate fixing tools for the ceiling material.
- If the steel cable or the power cord of this lamp is damaged, it must be replaced only by the manufacturer or their technical service or by a person capacitated to this effect to avoid any risk.
- This lamp is for indoor use only, excluding bathrooms or any type of humid surface.
- We recommend reading the manual before installing the lamp. Keep this instructions for future reference.

ES

Antes de proceder al montaje e instalación de esta luminaria, leer detenidamente las siguientes consideraciones.


- Desconectar el suministro eléctrico antes de proceder a la instalación de la luminaria.
- Para el montaje de la luminaria al techo elegir los elementos de fijación mas adecuados en función del soporte de instalación.
- Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico, o por una persona con cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo
- Esta luminaria es apta únicamente para su uso en interior, excepto en baños o cualquier tipo de superficie húmeda.
- Recomendamos leer el manual antes de iniciar la instalación de la luminaria. Guardar estas instrucciones para futuras consultas.

D


Bevor Sie mit der Montage dieser Leuchte beginnen, sollten Sie die folgenden Hinweise in aller Ruhe lesen und berücksichtigen.

- Schalten Sie vor dem elektrischen Anschluss den Strom ab.
- Wählen Sie passend zu der Vorrichtung für die Deckenmontage der Leuchte das dafür geeignete Befestigungsmaterial.
- Wenn das Kabel dieser Leuchte beschädigt werden sollte, muss es ausgetauscht werden. Dies darf ausschliesslich nur durch den Fabrikanten, seinem Kundendienst oder einer hierfür qualifizierten Person geschehen, um jegliche Gefahr ausschliessen zu können.
- Diese Leuchte ist ausschliesslich für den Gebrauch im Innenbereich vorgesehen, ausser Bädern oder anderen Feuchträumen.
- Wir empfehlen vor Montagebeginn die Anleitung zu lesen. Bewahren Sie die Anleitung für etwaige zukünftige Fragen auf.


1




2




3



4



5



6




FIGURA / FIGURE / BILB X

FIGURA / FIGURE / BILB Y

EN

1. Unscrew the nut (A) and, while holding the disc (B), undo the connectors (C) to free the plate (D).
 2. Fix the plate (D) to the ceiling with suitable screws and plugs (not supplied)
 3. Make the connection to the power supply at the terminal (E).
 4. Click the connectors together (C).
 5. Place the wires inside the plate and assembly the disc (B) by screwing the nut (A) by hand, without the aid of tools.
 6. To adjust the height of the shade use the cable holder (T) placed on the ceiling unit.
- Cable lengthening:** The cable can be released by pushing the piston (D). Keep the piston pressed and adjust the length of the cable as desired (see Fig. X).
- IMPORTANT :** Hold the cable firmly to avoid the lamp from falling.
- Cable shortening:** There is no need to press the piston (D). Pull the cable upwards. The piston prevents the cable from moving downwards again (see Fig. Y).


ES

1. Desenroscar la tuerca (A) y aguantando el disco (B) desconecte las regletas (C) para liberar el plato (D).
 2. Fijar el plato (D) al techo con los tornillos y tacos mas adecuados (no suministrados)
 3. Realizar la conexión a la red eléctrica en la regleta (E).
 4. Conectar las regletas (C).
 5. Acomodar los cables en el interior del plato, montar el disco (B) roscando la tuerca (A) con la mano sin la ayuda de herramientas.
 6. La regulación en altura de la pantalla se realiza mediante el suspensor (T) ubicado en el florón.
- Para Bajar:** El cable se libera apretando el tetón suspensor (T), mantener apretado el tetón y regular la luminaria a la altura deseada (Ver Figura X).
- IMPORTANTE :** Coger firmemente el cable con la mano libre para evitar que la luminaria baje de golpe.
- Para Subir:** Sin necesidad de apretar el tetón suspensor (T) coger el cable y empujar hacia arriba. El suspensor bloquea el movimiento hacia abajo según va introduciéndose el cable, (Ver Figura Y).

D

1. Schrauben Sie die Mutter (A) ab, halten Sie hierzu die Abdeckscheibe (B) fest. Lösen Sie nun die Steckverbindung (C) und entfernen Sie den Leuchtenteller (D).
 2. Montieren Sie den Leuchtenteller (D) mit passenden (nicht mitgelieferten) Schrauben und Dübeln an der Decke.
 3. Führen Sie nun an der Klemmenleiste (E) den Anschluss ans Stromnetz durch.
 4. Steckverbindung wieder zusammenstecken (C).
 5. Bringen Sie nun die Abdeckscheibe (B) wieder an. Schrauben Sie hierzu die Mutter (A) mit der Hand und ohne die Zuhilfenahme von Werkzeugen fest.
 6. Die Höhenregulierung des Schirms lässt sich durch die Seil-Aufhänger (T) am Deckenbaldachin realisieren. Folgen Sie den gezeigten Schritten in den Abbildungen.
- Zum Absenken:** Die Kabelsperre wird gelöst durch drücken des Nippels der Seilaufhängung (D). Solange gedrückt halten bis die gewünschte Höhe erreicht ist (siehe Abbildung X).
- WICHTIG:** Halten Sie das Kabel mit der freien Hand fest, damit die Leuchte nicht nach unten schnellen kann.
- Zum höherstellen:** Ohne Notwendigkeit den Nippel der Seilaufhängung (D) zu drücken. Nehmen Sie das Kabel und schieben Sie es nach oben. Die Seilaufhängung blockiert eine möglich Bewegung nach unten (siehe Abbildung Y).

7




EN

If the light fitting is shortened, the resulting excess cable must be cut off in order to avoid damage to it due to overheating.

Follow the instructions as for steps 7 to 9.

7. After removing the decorative disc, cut the cable.
8. Slide the cable clamp to the desired height and cut off the excess cable.
9. Connect the length of cable in the connection terminal to the end of the cable fitted using the parts in the bag supplied.

8




ES

Si reduce la longitud de la luminaria se debe cortar el exceso de cable resultante con el fin de evitar el deterioro de este por sobrecalentamiento.

Proceder según se describe en los pasos 7 al 9.

7. Después de desmontar el disco embellecedor, cortar el cable.
8. Desplazar el sujetacables hasta la altura deseada y cortar el exceso de cable.
9. Conectar el tramo del cable que tiene la regleta al extremo de cable montado utilizando los componentes de la bolsa suministrada.

9



D

Sollten Sie die Leuchte kürzer machen wollen, das überschüssige Kabel abschneiden. So wird vermieden, dass es durch Überhitzung beschädigt wird.

Gehen Sie wie in den Schritten 7 bis 9 beschrieben vor.

7. Nach Abmontieren der dekorativen Scheibe das Kabel abschneiden.
8. Schieben Sie den Kabelhalter soweit wie gewünscht nach oben und schneiden Sie das überschüssige Kabel ab.
9. Verbinden Sie den Teil des Kabels mit der Klemmenleisten mit dem bereits montierten Kabelende. Verwenden Sie hierfür die sich im mitgelieferten Tütchen befindenden Teile.

Maintenance / Mantenimiento / Instandhaltung

EN

-Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.

-In case of malfunction or damage, please contact the retailer who sold the lamp.

ES

-Para limpiar la luminaria, usar un paño de algodón ligeramente humedecido en agua.

-En caso de avería o incidente con la luminaria, contactar directamente con el establecimiento en que se adquirió.

D

-Zur Reinigung der Leuchte nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Baumwoll-Lappen.

-Im Falle des Ausfalls oder einer Fehlfunktion der Leuchte setzen Sie sich direkt mit dem Unternehmen in Verbindung bei dem Sie die Leuchte bezogen haben.