LIFE Page 1







LIFE Page 2

Descrizione

Sistema boiserie fatto di chiari e scuri, vuoti e pieni, volumi e linee orizzontali. Piccole architetture incidono lo spazio creando un armonico equilibrio tra forma e funzione. Contenitori sospesi si alternano ad ampi vuoti, appena sottolineati da ripiani, per rispondere alle più attuali necessità del vivere contemporaneo, di riporre, di appoggiare, di appendere, di evidenziare. Luci, inserite tra i mobili e le boiserie, per esaltare il contrasto tra i volumi, dare valore alle funzioni, far risaltare gli oggetti


Finiture

Pannelli laccato opaco o lucido nei colori: Bianco, Bianco SW, Grigio Ghiaia, Lino, Sabbia. Cubi nei colori: Bianco, Bianco SW, Grigio Ghiaia, Grigio Pietra, Grigio Fumo, Lino, Sabbia, Grigio Caldo, Argilla, Nero. Ante laccate opaco o lucido, corpo dei cubi solo laccato opaco. Appositi distanziatori in metacrilato contengono un apparecchio d'illuminazione, che permette la diffusione della luce all'esterno e all'interno del mobile, tramite un oblò ricavato nello schienale.



LIFE Page 3

Informazioni tecniche





LIFE Page 4

Materiali

PANNELLI E PIANI LACCATI:

Pannelli di particelle di legno con laccatura lucida oppure con verniciatura poliuretanica goffrata.

MONTANTI DI SOSTEGNO:

Lamiera di acciaio piegata e protetta mediante zincatura.

FASCE TECNICHE PER PIANI:

Metacrilato sabbiato sui due lati.

MOBILI CONTENITORI LACCATI:

Pannelli di particelle di legno con laccatura lucida oppure con verniciatura poliuretanica goffrata. Schienale bianco con finitura sintetica.

CASSETTI E VASSOI:

Pannelli di particelle di legno con verniciatura poliuretanica goffrata.

VASSOI PORTA CD/DVD:

Alluminio estruso anodizzato color naturale.

RIPIANI IN VETRO:

Vetro float neutro trasparente

OBLO' PASSAGGIO LUCE:

Policarbonato stampato.

DISTANZIATORI PER CONTENITORI:

Metacrilato sabbiato sui due lati.

Note sulla manutenzione

PARTI CON FINITURA SINTETICA:

strofinare delicatamente con panno inumidito con alcool od altro prodotto per la pulizia del vetro.

PARTI IN ALLUMINIO ANODIZZATO:

strofinare delicatamente con un panno inumidito con alcool

PARTI IN ESSENZA:

strofinare delicatamente con un panno inumidito con acqua. Non utilizzare alcool o detergenti.

PARTI IN METACRILATO:

Passare delicatamente con panno asciutto per spolverare. Usare un panno inumidito con acqua per togliere le eventuali impronte. Non utilizzare alcool o detergenti.

PARTI IN VETRO:

Strofinare delicatamente con un panno inumidito con acqua. Non utilizzare alcool o detergenti.



LIFE Page 5

PARTI VERNICIATE:

Strofinare delicatamente con un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Non utilizzare alcool o detergenti.

Precauzioni di utilizzo

Importante: prima di sostituire le lampade leggere attentamente i dati tecnici e le istruzioni contenute nella confezione dell'apparecchio illuminante. Gli interventi di manutenzione sulle parti elettriche devono essere effettuati unicamente da un professionista qualificato.

Non utilizzare il mobile in modo improprio. In particolare non salire, sedersi, appoggiare pesi rilevanti o non idonei alla destinazione per cui il prodotto e' stato progettato.

